



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CIMENTINHO EUROMAX 5kg

Cimentinho Euromax – A Solução Inteligente para Pequenos Reparos

O **Cimentinho Euromax** é um cimento especialmente desenvolvido para quem busca praticidade, soluções criativas e eficiência em pequenas obras e manutenções. Composto por **clínquer (mistura de calcário e argila) e escória**, ele oferece excelente desempenho na formulação de argamassas de reparo **sem função estrutural**.

Com **validade de 18 meses** a partir da data de fabricação, o Cimentinho Euromax é ideal para:

- Fechamento de pequenos buracos;
- Complementos em argamassas de revestimento;
- Acabamento de contrapisos em áreas pontuais;

Perfeito para usuários que não precisam de grandes volumes, como **autônomos, pequenos reparadores e consumidores domésticos**, este produto alia economia, qualidade e praticidade em um único pacote.

COMPOSIÇÃO

Silicatos de Cálcio, Alumínio e ferro, sulfato de cálcio e filler carbonático.

VANTAGENS TÉCNICAS

Uso específico e racional: Ideal para reparos pontuais e aplicações que não exigem grande resistência estrutural — evitando o desperdício de cimento comum em embalagens maiores.

Embalagem compacta, mais econômica: Atende a uma demanda real dos consumidores que precisam de pequenas quantidades, como reformas domésticas ou manutenção rápida.

Facilidade de armazenamento e transporte: Por ser menor, ocupa menos espaço e é mais fácil de levar até o local da obra, sem exigir grandes esforços.

Versatilidade nas aplicações: Perfeito para fechar pequenos buracos, ajustes de acabamento em revestimentos ou contrapisos — tarefas comuns que não justificam comprar sacos de cimento padrão.

Validade estendida (18 meses): Dá flexibilidade ao consumidor, que pode usar conforme a necessidade sem pressa.

CONTRAINDICAÇÕES

- Estruturas com carga ou função estrutural;
- Grandes volumes de obra;
- Ambientes com alta umidade ou submersão constante
- Aplicações em concreto armado
- Revestimentos sujeitos a fortes impactos ou abrasão

DIMENSIONAMENTO E PREPARAÇÃO:

Diretrizes para Projeto e Aplicação

Discussão do Projeto: Os detalhes sobre o projeto devem ser discutidos com o engenheiro projetista.

Toda recuperação de estrutura deve ser especificada e supervisionada por um engenheiro Civil.

INSTRUÇÕES DE USO

Instruções de Uso – Cimentinho Euromax

Pensando no público final, ele se encaixa muito bem na rotina de quem faz pequenos reparos por conta própria como pedreiros autônomos ou quem deseja colocar a mão na massa no fim de semana.

Preparação da superfície

- Certifique-se de que o local de aplicação esteja limpo, seco e livre de poeira, óleo ou qualquer material solto;
- Em caso de buracos ou falhas, remova partes soltas com uma espátula ou escova;
- Sempre umedeça a região, sem formar lâmina.

Proporção de mistura

- Misture o Cimentinho Euromax na proporção desejada, ou no traço adequados para o tipo de reparo desejado ou a dosagem que achar conveniente;
- Sempre utilize ferramentas limpas e recipientes adequados para a mistura.

Tempo de uso após preparo

- Utilize a mistura em até 2 horas após o preparo, evitando reaproveitar massa endurecida.
- Em dias quentes, mantenha a massa protegida do sol direto para não perder plasticidade rapidamente.

Cura e secagem

- Após a aplicação, mantenha a área úmida por pelo menos 48 horas para garantir boa cura do material.
- Evite pisar ou aplicar peso no local durante o período de secagem.
- A cura total do cimento é de 28 dias.

DADOS TÉCNICOS

Tempo de utilização	25°C	2 horas
Resistencia a compressão ABNT NBR 7215	28 dias	32 MPa
Aspecto/ cor	Pó/ Cinza	
Embalagem	Saco plástico	
Peso	5kg	
Validade	18 anos após a data de fabricação	

OBS.: Os dados técnicos fornecidos são baseados em testes laboratoriais. Em condições reais, os valores podem variar devido a fatores fora de nosso controle.

FORNECIMENTO

A argamassa de Cimentinho Euromax é fornecida em embalagem plástica, válvula de 5 kg

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em sua embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, elevado sobre estrados com pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.

SAÚDE E SEGURANÇA

Uso de Equipamento de Proteção: Utilize óculos de segurança, Máscara respiratória PFF2, luvas de borracha sintética e roupas de proteção durante o manuseio do produto.



Confira as informações de segurança nos rótulos das embalagens. Consulte a FDS para mais detalhes sobre manuseio e segurança.

Mantenha Fora do Alcance: Guarde o produto em local seguro, longe de crianças e animais domésticos.

Primeiros Socorros: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre **Ficha de dados de segurança (FDS)**. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure assistência médica imediata, levando a embalagem original do produto ou a FDS.

Descarte de Embalagens: Não reutilize embalagens contaminadas. Descarte-as em locais apropriados, seguindo a regulamentação local vigente. Recicle apenas embalagens não contaminadas pelo produto.

Os produtos Euromax são desenvolvidos com base no conhecimento e na experiência acumulados ao longo do tempo, sendo adequados para armazenamento, manuseio e aplicação corretos em condições normais.

TERMO DE TRANSPARÊNCIA

As orientações para a aplicação e uso final dos produtos Euromax são fornecidas com base na honestidade, transparência e confiança. Na prática, as variações nas condições dos materiais, superfícies e métodos de aplicação são imprevisíveis, tornando impossível garantir a comercialização ou a adequação de qualquer produto para fins específicos. Nenhuma responsabilidade legal pode ser inferida dessas informações ou recomendações, seja por escrito ou por qualquer outro meio.

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e entrega vigentes. Recomenda-se que os usuários consultem sempre as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto, disponíveis mediante solicitação.

Químico responsável: Leandro J. Paloschi - CRQ XIII -133022625

Produzido por:

ARGAMASSAS ARAQUARI LTDA.

Rua: Etel, 142 – Itinga – 89245-000 – Araquari/SC

PABX: (47) 3419-0001 –

E- mail: comercial@argamassaeuromax.com.br

SAC: 0800 645-7888